

- 1/ **Paramétrage** uniquement au démarrage **durant le chenillard d'attente**, donc **débrancher et rebrancher avant paramétrage**.
- 2/ Le paramétrage se fait par un ordre de touches **maintenues** (1,2...). Une série de "bip" valide le paramétrage.

